MANUALE OPERATIVO

> software techplayer

INDICE

CAPITOLO 1 INSTALLAZIONE E DISINSTALLAZIONE	4
INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE	4
DISINSTALLAZIONE DEL SOFTWARE	6
CAPITOLO 2 IMPOSTAZIONI DI RETE	7
CAPITOLO 3 IMPOSTAZIONI HARDWARE	8
IMPOSTAZIONI DEL DISPOSITIVO	8
IMPOSTAZIONI DELLA SEZIONE SEND CARD PARAMETERS	9
IMPOSTAZIONI DELLA SEZIONE CONNECTION SETTINGS	9
IMPOSTAZIONI DELLA SEZIONE RECEIVE CARD PARAMETERS	10
IMPOSTAZIONE SMART SETTING	13
CARATTERISTICHE	16
MANUTENZIONE HARDWARE	16
TEST DEL DISPLAY	18
CAPITOLO 4 MODIFICA DEI PROGRAMMI	20
INTERFACCIA SOFTWARE	20
STRUTTURA AD ALBERO DEI PROGRAMMI	21
CREAZIONE DI UN NUOVO DISPLAY DI VISUALIZZAZIONE	21
AGGIUNTA DI UN NUOVO PROGRAMMA	23

AREA PERSONALIZZATA	25
VIDEO, IMMAGINI, ANIMAZIONI E ALTRE TIPOLOGIE DI FILE SORGENTI	26
TESTO A RIGA SINGOLA	
OROLOGIO	31
TIMER	34
TEMPERATURA (SOLO TRAMITE SENSORE FISICO)	35
ANIMAZIONI	36
UMIDITÀ (SOLO TRAMITE SENSORE FISICO)	37
NEON	
ANTEPRIMA E SALVATAGGIO DEL PROGRAMMA	39
TESTO 3D	41
PREVISIONI METEO	42
CAPITOLO 5 INVIO DEL PROGRAMMA	43
INVIO DEI DATI TRAMITE RETE	43
INVIO DEI DATI TRAMITE U-DISK / METODO COPY	44
INVIO DATI TRAMITE U-DISK / METODO PLUG & PLAY	45
CAPITOLO 6 IMPOSTAZIONI DEL SISTEMA	46
CAPITOLO 7 FUNZIONALITÀ CONTROL	47
COLLEGAMENTO DEL DISPOSITIVO	47

IMPOSTAZIONE DELLA LUMINOSITÀ DELLO SCHERMO	47
CORREZIONE DELL'ORA	49
TEST DELLO SCHERMO	51
AGGIORNAMENTO FIRMWARE	53
ACCENSIONE / SPEGNIMENTO DELLO SCHERMO DEL DISPOSITIVO	54
AGGIORNARNAMENTO DEL NOME DEL DISPOSITIVO	55
RICERCA MANUALE DEL DISPOSITIVO	57
SCHERMATA DI AVVIO	58
RIAVVIO DEL DISPOSITIVO	58
IMPOSTAZIONI WI-FI	59
INFORMAZIONI SUL DISPOSITIVO	61
IMPOSTAZIONE DEL RELÈ	62
IMPOSTAZIONI DI RETE	63

CAPITOLO 1 INSTALLAZIONE E DISINSTALLAZIONE

INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE

Fare doppio clic sull'icona Player.exe Selezionare la lingua del programma di installazione, fare clic su "Ok".



1) Interfaccia di installazione, fare clic su "Next".

HDPlayer 5.2.29.0 Setup	
m	HDPlayer Installation Wizard
Ð	This software supports: HD-A60x, Ax0, Ax0 +, Cx0, Dx0 series asynchronous full-color control system, supports Windows 10/8/7/XP/Vista.
	Click Next to continue.
(7)	
	Next > Cancel

2) Selezionare il tipo di installazione, fare clic su "Next".



3) Scegliere il percorso di installazione, fare clic su "Install".

HDPlayer 5.2.29.0 S	etup		
	Choose Install Choose the fold	Location er in which to install HDP	layer 5.2.29.0.
Setup will install HDPlay Browse and select ano	ver 5.2.29.0 in the follo ther folder. Click Instal	wing folder. To install in to start the installation.	a different folder, click
Destination Folder	DPlayer		Browse
Space required: 262.61 Space available: 187.6	MB GB		
Expert -> Professional ->	Absorbedly ———	< <u>B</u> ack In	stall Cancel

4) Completare l'installazione e fare clic su "Finish".



DISINSTALLAZIONE DEL SOFTWARE

1) "Start" \rightarrow "Tutti i programmi" \rightarrow "HDPlayer" \rightarrow "Uninstall HDPlayer"



CAPITOLO 2 IMPOSTAZIONI DI RETE

Il dispositivo può essere connesso al computer tramite il cavo di rete LAN oppure tramite il router, collegando il cavo di rete LAN dal dispositivo al router.

Dopo il collegamento, l'icona rappresentate la porta di rete segnalerà il simbolo di attenzione come da figura sottostante. Quando il simbolo di attenzione scomparirà sull'icona della porta di rete, significa che il dispositivo è stato connesso alla rete, quindi è possibile aprire il software Player: automaticamente troverà l'ID del dispositivo.





Se si vuole connettere più dispositivi al computer tramite il router, il computer li identificherà. È possibile controllare tutti i dispositivi contemporaneamente.

CAPITOLO 3 IMPOSTAZIONI HARDWARE

IMPOSTAZIONI DEL DISPOSITIVO

Fare clic su "Setting" \rightarrow "Hardware Setting", inserire la password 168 per accedere alle impostazioni hardware.



La finestra delle impostazioni hardware è suddivisa in "Send card parameters", "Connection settings" e "Receive card parameters". Nel caso in cui si utilizza solo la scheda di invio (Send card parameters), è necessario impostare solo i parametri della scheda di ricezione (Receive card parameters): i parametri relativi a "Send card parameters" e "Connection settings" non sono visibili.

Ho HDSet								_	
Equipment Features									Setting
✓ Asynchronous card	Send card paramete	ers	Conne	ection s	setting	s Recei	ve card para	meters	
A003-1400-A13	Network port infor	matic							
	Network port	Х	Y	Nidtr	leigh				
	1 Network port1	0	0	64	64				
	2 Network port2	0	64	64	64				
	Probe receiving ca	ard							
								Star	t detecting
	✓ Other								
	🗸 Used only as a	send	ing car	d					
	Brightness percent Sending a card on It must be connect	tage 1 ly dis ted to	100% sables o the r	the rec eceivir	Frame eiving ng card	capture mo card feat before it	ure on the s can be disp	Receive ca ending card layed.	rd R-HD ▼
🔍 Search 🗳 Refresh	Idle			Ne	twork	port 1 🔹	Import	Export	Send
A603-1406-A1339:Device	is connected								

IMPOSTAZIONI DELLA SEZIONE SEND CARD PARAMETERS

Nei parametri previsti nella sezione "Send card parameters" è necessario X, Y, larghezza, altezza e il rilevamento di ciascuna porta di rete. Solo per i dispositivi A603 e T901 è necessario impostare X, Y, larghezza e altezza.

Nota: nell'interfaccia di "Send card parameters", facendo clic su "Send", vengono inviati solo i parametri relativi a questa sezione.

Se invece si desidera inviare delle modifiche alle altre sezioni "Connection settings" e "Receive card parameters", è necessario accedere alle relative interfacce e procedere con la modifica e l'invio dei dati.

IMPOSTAZIONI DELLA SEZIONE CONNECTION SETTINGS

Fare clic su "Connection settings" per accedere all'interfaccia delle impostazioni di connessione. L'impostazione della connessione è suddivisa in impostazioni standard e impostazioni avanzate. È possibile impostare il numero di schede per riga e colonna. Per ogni scheda è necessario impostare il numero di pixel di larghezza (width) e altezza (height). L'area "Quick Setup" permette di definire la relazione fra le schede inserite.



Le impostazioni avanzate sono utilizzate per schermi non rettangolari.

Impostare i punti di coordinate X e Y e la larghezza e l'altezza di ciascuna scheda ricevente.

CI	reen Number 2				
	Х	Y	Width	Height	
1	0	0	128	128	
2	64	0	64	128	

IMPOSTAZIONI DELLA SEZIONE RECEIVE CARD PARAMETERS

Fare clic su "Receive card parameters", questa interfaccia è per la scala di grigio, la frequenza di aggiornamento e le impostazioni dei parametri del registro PWM (Modulazione della larghezza di impulso). I parametri di questa interfaccia hanno un effetto immediato sullo schermo del display a LED.

Ho HDSet	—	
Equipment Features		▼ Setting
 ✓ Asynchronous card Send card parameters Basic parameters Refresh rate Gradation: 4096 Brightness 1: Normal bri Clock frequei 17.86MHz Priority mod: Brightness HUB settings K501 (24RGB) HUB75B-10 (20RGB) R502 (32RGB) HUB75-20 (extended) R505 (28RGB) Other iversal modu nart setting anced settin group exch. ita set offs 	e card paramete Tips Module type Scanning 138 Decoding Data polarit OE polarity Highly effec Min OE Drive Box informat: Width 6 Height 3 Read back C	Full Color 1 / 16 Use Highly effec Low effectiv 83.93% 96 Conventional ion 4 <= 234 2 <= 384 ard 1
Search Refresh Idle Network port 1 • Import	Export	Send
A603-1406-A1339:Device is connected		.:

 Modulo universale (Universal module): utilizzare questo modulo per impostare rapidamente il modulo base. Se non si trova il file dei parametri corrispondente, è necessario fare riferimento al paragrafo "Smart setting" ed eseguire l'impostazione intelligente (Smart setting).

	ſ			×	1
Equipment Features	Send card paramete Basic parameters Refresh rate: Gradation: Clock frequency: HUB settings R501 (24RGB) R502 (32RGB) R505 (28RGB) Other Universal module Data set offset	<pre>Image Conversal module Tips Module type Module size Scanning 138 Decoder Data polarity OE polarity CAILIANG GKGD CAILIANG GKGD CAILIANG CF LLR P10 P10.41 P12 P13.3 </pre>	Full Color 32x32 1/16 Use Highly effective Highly effective	×	<pre>cameters v rightness v ss priority v roup exchange</pre>
🔍 Search 🗳 Refresh	Idle			N	etwork port 1 🔹

- 2) L'impostazione intelligente "Smart settings" si usa per tutti i moduli nel caso in cui non fosse presente il file di configurazione corrispondente in "Universal module". Fare riferimento al paragrafo "Smart setting".
- 3) Le impostazioni avanzate "Advance setting", in questa interfaccia è possibile regolare il gamma, la correzione del colore e altri parametri per regolare ulteriormente il display dello dispositivo a LED.

Ha Advanced X
Display correction
Gamma 2.8
Use custom gamma customize
Color correction
Red Correction 100%
Green Correction 100%
Blue Correction 100%
Scanning parameter
Duty cycle 50% 🔻
Blanking Line 25 🜩 Phase 0 🜩
Afterglow polarit Low effectiv. Output mode Normal outpu
Low gray setting Pin definition
Close

4) Lo scambio di gruppi di dati "Data group exchange", permette di impostare le impostazioni relative allo scambio di dati in uscita da una porta a un'altra porta.

Ho HDSet				_
	뒏 Data group exchange		×	
Equipment Fe	🗹 Enable			
✓ Asynchronc	Pin		Quick operation	ard parameters
A603-140	Serial number order S	erial number order	Not exchanged	
	1 1 🔻	13 13 💌		-
	2 2 -	14 14 💌	Reverse order	ormal brightness 🔻
	3 3 🗸	15 15 💌	Parity exchange	rightness priority 👻
	4 4 -	16 16 -		
	5 -	17 17 -		GB)
	6 6 -	18 18 -		nded)
	7 7 🔻	19 19 👻		
	8 8 🕶	20 20 -		
	9 9 🔻	21 21 -		Data group exchange
	10 10 -	22 22 -		
	11 11 🔻	23 23 -		
	12 12 -	24 24 -		
		0	K Cancel	
Search	a norroom paro		n cancer	Network port 1 🔹

5) L'Extended attribute è disponibile solo per alcuni IC speciali, come IC ad alta frequenza di aggiornamento. La configurazione del registro è necessaria per impostare questa funzione.

Ho HDSet			
Equipment Features			
 Asynchronous card 	Send card paramet	ters Connection settings Receiv	e card parameters
A603-1406-A13	-Basic parameters		
	Refresh rate:	960 • Refresh rate accelerat	i 16 🔹
	Gradation:	4096 • Brightness level:	Normal brightness 🔹 🔻
Extended attribute	? ×	7.86MHz • Priority mode:	Brightness priority 🔻
Hosting group 1 High byte Low Red chip A0 🗼 41 Green chip B8 È C5 Blue chip B0 È C5	byte Image: Constraint of the second sec	HUB75B-10 (HUB75-20 (e	20RGB) xtended)
		Smart settings Advanced setti	ngs Data group exchange
Default OK	Cancel	Extended attribute	
		2	
🔍 Search 😂 Refresh	Idle		Network port 1 🔹

6) La funzione "Data set offset": disponibile per alcuni schermi non rettangolari, come gli schermi incrociati, è possibile scegliere il data set offset per una corretta visualizzazione.

HDSet			
 Asynchronous card A603-1406-A13 	Send card parameter Basic parameters Refresh rate: Gradation: Clock frequency: HUB settings R501 (24RGB) R502 (32RGB) R505 (28RGB) Other Universal module	Pin Serial number Order Serial number Order 1 0 13 0 • 2 0 14 0 • 3 0 • 15 0 • 4 0 • 16 0 • 5 0 • 17 0 • 6 0 • 18 0 • 8 0 • 20 • • 9 0 • 21 0 •	Linkage
	Data set offset	$10 \ \bigcirc \qquad 22 \ \bigcirc \qquad 23 \ \bigcirc \qquad 24 \ \bigcirc \ 24 \ \ \ 24 \ \ \ 24 \ \ \ \ \ \ \ \ $	OK Cancel
🔍 Search 🗳 Refresh	Idle	N	etwork port 1 🔻

IMPOSTAZIONE SMART SETTING

 Il primo passaggio per l'impostazione "Smart setting" è quello di scegliere la tipologia di display, la larghezza del singolo modulo (in pixel), il tipo di chip del modulo e la modalità di decodifica. Se il modulo è più grande di 16 scan, selezionare "More than 16".

Hasic settings		?	×
Screen type O Single and double co I Full Color	lor		
Module information			
Width	16		-
Other			
Chip type	Conventional	chip	•
Chip model	Conventional	chip	•
Decoding	138 Decoding		•
🗌 More than 16 sweeps			
		Next	step

2) Impostazione della polarità dei dati: in questo passaggio selezionare l'opzione A o B in base allo stato in cui si trova il dispositivo.

Data Polarity Set	ting		_			2	-
Display Status							
🔲 Auto Switch							
		© A	0	B			
Display Status	Ais	black	while	В	is	white	•

3) Impostazione della polarità OE: selezionare l'opzione A o B per la luminosità del modulo, in base allo stato in cui si trova il dispositivo.

Display Status	
🔲 Auto Switch	
	🔘 A 🔘 B
Display Status	A is brighter than B 🔻

4) Impostazione del canale del colore: selezionare lo stato A, B, C, D per valutare il canale colore del display. Selezionare l'opzione corrispondente alla visualizzazione corrente del dispositivo: se selezionato A, lo schermo diventa rosso, scegliere nel menu a tendina il colore rosso; se selezionato A, lo schermo diventa blu, è necessario modificare il rosso in blu.

Color Chanel Setting	5 ×
🥅 Auto Switch	
State A	•
🔿 State B	
🔿 State C	
🔘 State D	•

5) Linee controllate da un dato RGB. Indicare il valore corrispondente alla visualizzazione corrente del dispositivo. Questo passaggio consiste nel testare l'altezza di un set di controlli RGB.

1 Lines Control	ed by one RGB Da	ita 🤋 🔀
Lines Lit i	16	
Tips: a Pix	el as Unit.	

6) Determina il modulo di scansione. Selezionare l'opzione corrispondente alla visualizzazione corrente del dispositivo, questo passaggio consiste nel testare il tipo di scansione.

B	Determine the Scan Mode
	Lines Lit in One Module
	Tips: a Pixel as Unit.

7) Descrizione dell'allineamento. Fare clic sulla cella corrispondente in base alla posizione del punto intermittente visualizzabile sul dispositivo. Al termine, fare clic su Salva per completare le impostazioni intelligenti.

Left-click tracing point, you can use the arrow keys to control						Insert black point 0					÷ U: Null	ndo Point	Rese Smart :						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1																			
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			
/																			
8	1	2	2		-	c													
9 10	1	2	3	4	2	0													
11																			
12																			
12																			
14																			
15																			
16																			

CARATTERISTICHE

L'interfaccia "Features" di HDSet contiene tre funzioni: "Hardware Maintenance", "Screen Test" e "Point by Point Correction"

HDSet	-		
Equipment Features		▼ Setting	
Hardware maintenance This feature upgrades the sync send card and upgrade receive card.			
Display test This feature is used to display tests, including aging grayscale and other test features.			
Foint-by-point correction This function can be used to adjust the brightness of the area when the display brightness is uneven.			
C10-17-B2664			

MANUTENZIONE HARDWARE

La manutenzione dell'hardware server per aggiornare la scheda di invio sincronizzazione (Send card) e aggiornare il firmware della scheda di ricezione (Receive card). Fare clic sul pulsante "Hardware Maintenace" e immettere la password "168" per accedere alla finestra di dialogo della manutenzione hardware.

UPGRADE DELLA SEND CARD

L'aggiornamento della "Send card" supporta solo la scheda di invio sincrona, mentre per la scheda di invio asincrona, è possibile aggiornarla nel controllo delle impostazioni di sistema: selezionare il firmware della scheda di invio e fare clic sul pulsante "Update firmware" nella parte inferiore della finestra di dialogo. Attendere il completamento dell'aggiornamento.

He Hardware maintenance	?	×
Send card Receive card		
Select all All TRefresh		_
Numbering Communication Version Information		
The power cannot be turned off during the upgrade, otherwise the card may not be used.		
Update firmware Read back firmware	Abort	

RICEVI L'AGGIORNAMENTO DELLA CARTA

Per alcuni moduli, è possibile aggiornare la "Receive card" a un firmware specifico tramite la funzione di aggiornamento della "Receive card": selezionare il file del firmware della "Receive card" nel percorso del file, fare clic sul pulsante "Update firmware" nella parte inferiore della finestra di dialogo e attendere il completamento dell'aggiornamento. È possibile impostare l'aggiornamento di tutte le "Receive card" o solo di una. Non è consentito lo spegnimento durante l'intero processo di aggiornamento, altrimenti la "Receive card" non funzionerà correttamente.

Hardware 🕫	maintenance						?	×
Send card	Receive card							
Send card	C10-17-B26	64 🔻 Network port	Network port1 🔻		Card number	1 🗘 🗍	11	
File path	/R501S_fp	ga_V18.8.1.71bin		Select a file	18.8.1.71			
Network port r Card numberl, V	receiving cardIT Version:18.03.08	ested .00						
The power ca	annot be turned	off during the upgrade	, otherwise the car	d may not be us	ed.			
		100%		Detection	Update firmware	Read back firmware	Abort	:

TEST DEL DISPLAY

Fare clic sul pulsante "Test Display" per accedere alla finestra di dialogo: è possibile personalizzare i parametri della finestra, secondo le diverse impostazioni di "colore", "gradiente", "Aging test", "scansione" e "posizionamento".

뒏 Display	test							?	×
Colour	Gradient	Aging test	Scanning	Positioning					
Colour									
💿 Red				🔾 White					
🔾 Gre	en			🔾 Purple					
\bigcirc Blu	e			🔾 Cyan					
🔿 Yel	low								
Grayscale	<						2	255	-
Speed <									>
				Window param	neter	Start	I	Drop ou	ıt
Window p	arameter								
х	0	🖨 Widt	:h	300 🖨	🗹 Di sp	lay	Loc.	king	
ч	0	🗘 Heig	;ht	300 🗘	🗌 Торр	oing			

Nota: questa funzione è per solo per sistemi di controllo sincroni.

CORREZIONE PUNTO PER PUNTO

Questa funzione si basa sulla miscelazione di diversi lotti di moduli o sulla sostituzione di un display board per far sì che la luminosità dell'intero schermo sia regolata punto per punto.

ode				Send ca	erd			Read back				Quic	k selectio	n	
) Po) Pr	oint by po ess Recei	vint editiv ve Card E	ng dit	Network Offline	port N mode	etwork por	▼ t1 ▼	Receive ca Module Correction Coefficien	rd 1 Module si: parameter t 255 🗣	ze 16 Modify	Read back 16 ¢ RGB	X X	L 🗢 W	idth 1 eight 1 Se	¢ lection
ed	Green	Blue													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	1 ^
1	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	2
2	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	2
3	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	2
4	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	2
5	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	2
5	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	2
7	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	2
3	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	2
,	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	2
10	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	2
1	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	2 ~

La finestra di correzione punto per punto include due modalità di calibrazione: "point by point editing" e "by receiving card editing". La modifica "point by point editing" richiede uno strumento di acquisizione delle immagini professionale, per analizzare e contrastare la luminosità di ogni pixel per generare un file di correzione. L'editor della scheda "by receiving card editing" può correggere da solo la luminosità di una determinata posizione e di una determinata scheda ricevente dello schermo del display. L'utente può completare l'operazione in modo indipendente.

MODIFICA RECEIVE CARD

Read back: rilettura del valore di luminosità di ogni pixel trasportato dalla "Receive card", il valore massimo predefinito è 255;

Read back					
Receive card 1	-	Read back			
Module Module size	16	* 16 *			

Quick selection: individuazione e selezione della posizione in cui la luminosità del display non è coerente;

Qu	ick selection —	
x	1 🗘 Width	1
Y	1 🗘 Height	1
		Selection

Correction parameter: impostazione del valore di luminosità dell'area selezionata. Il modulo fullcolor può impostare separatamente la luminosità di un determinato colore primario.

Correction parameter				
Coefficient 255 🖨	Modi fy	🗹 RGB		

CAPITOLO 4 MODIFICA DEI PROGRAMMI

INTERFACCIA SOFTWARE

Ci sono due aree nel software: la finestra di riproduzione e la finestra di modifica.

Finestra di riproduzione (cosa verrà visualizzato sul display): preview della visualizzazione dei contenuti aggiunti al programma del display: video, foto e testi ecc.

Finestra di modifica: include la barra dei menu (menu bar), la barra degli strumenti (tool bar), l'area dedicata alla struttura ad albero dei programmi definiti per il display (tree area), le proprietà per un programma (attribute area) e la barra di stato (status bar).



Barra dei menu: include l'accesso ai file, alle impostazioni, ai controlli, lingua e aiuto.

Barra degli strumenti: include la creazione di un programma, un'area all'interno del programma, file da importare, testi da aggiungere nel programma, documenti, funzione orologio e timer ecc.

Area proprietà di un programma: visualizzazione delle informazioni di ciascuna sezione; impostazione della cornice, effetto di riproduzione e tempo di riproduzione.

Area struttura albero: mostra tutti i contenuti di uno specifico programma.

Barra di stato: rilevamento del dispositivo connesso.

STRUTTURA AD ALBERO DEI PROGRAMMI



CREAZIONE DI UN NUOVO DISPLAY DI VISUALIZZAZIONE

Selezionare la barra dei menu 【File】 → 【New】 o premere il tasto Ctrl + N per creare un nuovo display o aggiungere un ulteriore display nell'area della struttura ad albero. Per eliminare un programma o un'area di visualizzazione, selezionare il programma o l'area, quindi premere Elimina o fare clic con il pulsante destro del mouse per selezionare l'opzione Elimina.



IMPOSTAZIONE DELLA FINESTRA DI RIPRODUZIONE

Fare clic su 【 Setting 】 → 【 Screen Parameter Setting 】, nell'interfaccia di impostazione dei parametri: la larghezza e l'altezza sono le dimensioni del display a led.

Screen Parameters Setting		×
Device Type C10	Card Model	
Width 256 🜩	Height 480	
Suggested range: 384 * 320; Maximum width: 1024; Maximum height: 512; Storage capacity: 4GB; Gray scale: 256-65536 Support level; Audio output: Two-channel stereo; Program update: Ethernet port, U disk; Screen management: Support 3/4G, Internet WIFI unified management.	Resolution	
	OK Cancel	

L'impostazione predefinita è quella data dalle informazioni relative all'hardware setting: in questo caso le dimensioni dello schermo vengono "lette" direttamente dalle impostazioni del dispositivo connesso. Quando non viene selezionata l'impostazione hardware (impostazione predefinita), è necessario impostare il modello del dispositivo, il tipo di modulo, la larghezza e l'altezza; Se il dispositivo è collegato al computer, il sistema mostrerà l'ID del display LED nell'opzione "Select Device" e selezionerà automaticamente il dispositivo.

Il software supporta le seguenti operazioni sul display: ridenominazione, eliminazione, creazione, aggiunta di nuovi programmi, invio delle modifiche, spegnimento dello schermo display e molte altre operazioni.

PROPRIETÀ DEL DISPLAY

B HDPlayer	
<u>File Setting Control Language H</u> elp	
🚺 💽 Program 🛛 🔚 Custom Area 🛄 Video 🔝 Pho	oto 📃 Text 🧱 SingleLineText 🐼 Text3D 🛛 »
💿 Send 🏷 To U-disk 🔍 🔍 🏦 🖶 🕀	•
Screen Screen Custom Areal	+ 80% -
Screen Information	Synchronous playback
Path: D:/HDPlayer/work/Screen.boo Device Type: C30 Screen Size: 512 * 240 BoxPlayer C30-00-B4809	Enable Display Immediate Show Set same display effect Clear Immediate Clear Set same clear effect

AGGIUNTA DI UN NUOVO PROGRAMMA

Per la creazione di un nuovo programma fare clic sull'icona "Program" sulla barra degli strumenti; è necessario aggiungere un display prima di aggiungere un programma. Ad un display è possibile aggiungere più programmi. Per eliminare un programma fare clic sul pulsante "Delete" nella barra dei collegamenti. Gli utenti possono fare clic con il pulsante destro del mouse per rinominare, eliminare, aggiungere, copiare e spostare un programma.



PROPRIETÀ DI UN PROGRAMMA

Nelle proprietà di un programma, è possibile impostare il tempo di riproduzione, la durata, il timer di attivazione del programma, la musica di sottofondo e l'inserimento dei bordi. L'impostazione deve essere inviata al dispositivo per avere effetto (Send).



AREA PERSONALIZZATA

Fare clic sull'icona "Custom Area" sulla barra degli strumenti per creare una nuova area di visualizzazione (sul display analogico viene visualizzata un'area con un bordo blu). È necessario aggiungere un programma prima di aggiungere un'area di visualizzazione. È possibile aggiungere più aree di visualizzazione in un programma. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'area per rinominarla, eliminarla o compiere altre operazioni.



PROPRIETÀ AREA PERSONALIZZATA

B HDPlayer				
<u>File Setting Control Language H</u> elp				
💽 Program 🧧 Custom Area 🎞 Vi	leo 🔼 Photo 📑 Text	🧮 SingleLineText	🔞 Text3D	🔡 Office
🕤 Send 👋 To V-disk 🔍 🔍	. ⇔ ⊕ ⊙			
Screen Screen Screen Screen Custom Area1 Video1				+ 80% -
Area properties				
Regional location Area size	Click the button t source files;text;a	o add video,picture: nimation words and	s,document I other too	s and other ls

Modifica della posizione e delle dimensioni dell'area in tre diverse modalità:

- 1) Impostare le coordinate X / Y, la larghezza e l'altezza
- 2) Trascinare l'area o estenderla nella finestra di visualizzazione
- 3) Scegliere questa 💷 🐡 🏝 opzione per modificare la posizione e le dimensioni dell'area

È inoltre possibile impostare il bordo dell'area e la trasparenza.

VIDEO, IMMAGINI, ANIMAZIONI E ALTRE TIPOLOGIE DI FILE SORGENTI

Fare clic sull'icona corrispondente nella barra degli strumenti per aggiungere video, immagini, animazioni, Excel, Word, PPT e altri file sorgenti. Per eliminare il file aggiunto al programma, fare clic sul pulsante "delete" della barra di collegamento.



PROPRIETÀ VIDEO



PROPRIETÀ FOTO



È possibile impostare gli effetti, la velocità e il tempo di visualizzazione dell'immagine. È inoltre possibile eliminare l'immagine cliccando sull'icona raffigurante il cestino.

PROPRIETÀ DI ANIMAZIONE GIF



È possibile impostare gli effetti, la velocità e il tempo di visualizzazione dell'immagine. È inoltre possibile eliminare l'immagine cliccando sull'icona raffigurante il cestino.

PROPRIETÀ DOCUMENTI PACCHETTO OFFICE

B HDPlayer						
<u>File Setting Control Language</u>	Help					
💽 Program 📄 🔤 Custom Area	🎞 Video 🔼 Photo 📑 Text 📰 SingleLineText 🔞 Text3D 🚼 Office »					
Send 📎 To V-disk 🔍 🤇						
4 ■ Screen	Interfaces					
Program2 Custom Area1 Gffice1	A Image: A Constant of the Con					
Orice1 Program1 Custom Area1	Orgram1 UART 1×Seven-Line UART Interface USIM 18V/3V					
Video1	LED_WWAN# Network Status					
Custom Area2	W_DISABLE# Close RF Channel + 100% -					
Photo1	PERST# Reset Pin					
Area properties						
Layout	File Attribute					
0,0 🧰 506,197 🔒	File Path crosoft Office Word (2). docx Edit Check Office					
Frame	Alignment Align Horizontal Center 🔻 Align Vertical Center 💌					
1	Color Inversion Page 2					
Transparency - 85% +	Display Random V 5 VO Effect					
	Clear Random 🔻 5 💌 Random					
	Hold 50 🗣 0.1S					
Device Connected: [BoxPlayer:C30-00-B21	06] — —					

Per aggiungere un documento, è necessario aver installato il software (pacchetto Office) che supporta i diversi formati previsti dal file da caricare sul dispositivo. È possibile impostare gli effetti di visualizzazione del documento (entrata e uscita della visualizzazione del documento). Si può scegliere fra 20 tipi di visualizzazione. Ulteriori parametri di modifica riguardano la velocità di visualizzazione e l'inversione colore, ottenendo così un colore negativo rispetto a quello previsto dal file sorgente. Per i documenti Excel è previsto l'allineamento dei valori all'interno della cella di riferimento.

TESTO SU PIÙ RIGHE

Fare clic su "text" per aggiungere più righe di testo, per eliminare il "testo su più righe", fare clic sul pulsante "Elimina" della barra di scelta rapida.



- 0 X B HDPlayer Text Bold Ctrl+B <u>File Setting Control Language H</u>elp Text Italic Ctrl+I 💿 Program 🛛 🔚 Custom Area 🛄 Video 🛄 Photo 📑 Text 📑 🕓 Clock Text Underline Ctrl+U 😋 Send 📎 To U-disk 🔍 🔍 🧎 👄 🚸 📀 Align Left Ctrl+L Align Center Ctrl+E 🖹 🗈 🖸 🗙 E Screen Align Right Ctrl+R Screen1 Content Align Bottom 4 💽 Program3 Content Alian Center SingleLineText1 4 💿 Program6 Content Align Top Text1 Transparent Background Program5 Clock1 Editor Background Color Program4 A Text Color 😇 Time1 Text Background Color 4 💿 Program2 + 100%b Hollow Temp1 Text3D1 Stroke Area properties Display ← 1/1 → Table Properties ▼ 14 ▼ » MS Shell Dlg 2 Layout Display Ø ▼ 5 [481, 179 🔒 Random 7, 65 Ŧ **5**¢ Clear 📃 Frame ▼ 5 Random Ŧ Ŧ Hold Transparency -5.0S + -100%

PROPRIETÀ DELL'OGGETTO TESTO SU PIÙ RIGHE

È possibile impostare gli effetti di visualizzazione del documento (entrata e uscita della visualizzazione del documento). Si può scegliere fra 20 tipi di visualizzazione. Un ulteriore parametro di modifica riguarda la velocità di visualizzazione. Il testo può essere importato come file Word, TXT, RTF e altri formati di testo.

TESTO A RIGA SINGOLA

Fare clic sull'icona "Single line text" sulla barra degli strumenti per aggiungere una singola riga di testo, fare clic sul pulsante "Elimina" per eliminare "Single line text ".





PROPRIETÀ DELL'OGGETTO TESTO A RIGA SINGOLA

La funzione testo a riga singola supporta "effetti ordinari" e un "effetto a movimento continuo". Gli "effetti ordinari" prevedono 10 tipi di visualizzazione. È possibile impostare l'effetto a movimento continuo, con scroll del testo dal basso verso l'alto. In entrambi i casi è possibile impostare la velocità di visualizzazione.

OROLOGIO

Fare clic sull'icona "Clock" sulla barra degli strumenti per aggiungere l'orologio, fare clic sul pulsante "Elimina" per eliminare l'orologio.

B HDPlayer					
<u>File Setting Control Language H</u> e	lp				
💽 Program 📄 🔤 Custom Area 🔳	🛛 Video 🛛 Photo 📑 Text	🧮 SingleLineText	🞯 Text3D	🔠 Office 🚫 Clock 🐼 Animation	🥰 Time 💧 Temp 🛛 »
🕒 Send 🏷 To U-disk 🔍 🔍	1 ⇔ ⊕ ⊙				
Crcen O Clock1 O Program3 Program2 Program1		LED 2217/04/12/ Wednesday			+ 100% -
Area properties	Clock properties		().		
Layout		09:00		Fonts MS Shell Dig 2	• 12 •
Trame Frame	Time Zone			Dial style	
1 v	(UTC+01:00)Amsterdam ,Berlin	, Bern, Rome ,Stockholm	, Vienna	Line Round Square Square	Square 💌
Transparency	Time Correction			Clock option	
- 100% +	00:00:00	A V		Title Date Week AM/PM	•

PROPRIETÀ OROLOGIO

Sono supportate tre tipologie di orologio: "analog clock" "digital clock" e "picture clock". È possibile impostare diversi fusi orari. Le impostazioni prevedono la correzione del'ora, in caso di errore di sincronizzazione. Per le tipologie "analog clock" e "digital clock" l'utente può impostare diversi parametri, fra cui: il titolo, la descrizione, la spaziatura, il tipo di carattere, la dimensione del carattere, il formato ora (24h o 12h), ecc.













TIMER

Fare clic sull'icona "Timing" per aggiungere un timer, fare clic sul pulsante "Elimina" per eliminare il timer.



PROPRIETÀ TIMER

È possibile impostare la modalità del timer (data target o numero di giorni e ora all'evento), la spaziatura fra le linee di testo, un testo aggiuntivo, il tipo di carattere, la dimensione del carattere, il colore e i dati da visualizzare (data, ora, minuti, secondi).

b HDPlayer						
<u>File Setting Control Language H</u>	elp					
💽 Program 🛛 🧰 Custom Area 🚦	🎹 Video 🔝 Photo 📑 Text	🧮 SingleLineText	🔞 Text3D	🔡 Office	🚫 Clock	🞯 Animation 🛛 🗙
🕒 Send 🟷 To V-disk 🔍 🔍	1 ↔ ⊕ ⊙					
 Screen Screen Screen1 Program3 SingleLineText1 Program4 Time1 Program2 Temp1 Text3D1 Program1 Photo1 Screen2 	To Christma 29Days07Hours	39Minutes03Second	S			+ 100% -
Area properties						
Layout 0, 0 1 425, 162	Terget Time 2017/05/11 22:55:45 🚔 🔲	ay Hour Minute S	Seci 🔻	•		
🔲 Frame	Top Text					
1 v	To Christma	=	0			
Transparency	Font Setting					
- 100% +	MS Shell Dig 2	▼ 12 ▼				
Device Disconnected: [BoxPlayer:C30-00-B2	2106]					

TEMPERATURA (SOLO TRAMITE SENSORE FISICO)

Fare clic sull'icona del sensore "Sensor" nella barra degli strumenti. Selezionare la tipologia del sensore "Temp" per visualizzare il valore della temperatura rilevata. Fare clic sul pulsante "Elimina" per eliminare l'elemento.

HDPlayer		a x
<u>File Setting Control Language H</u> e	lp	
💽 Program 🛛 🧰 Custom Area 🔳) Video 🛄 Photo 📑 Text 📰 SingleLineText 🞯 Text3D 👫 Office 🕓 Clock 🎯 Animation 🎽 Time 📗	p »
🕒 Send 👋 To V-disk 🔍 🔍	$1 \leftrightarrow \oplus$ 0	
	Current temperature 25°C + 100°	6 -)
Layout 41, 16 255, 147 Frame 	Parameter settings Top Text Current temperature Temp Unit © {; multiple Adjust 0 Adjust 0	
Device Connected: [BoxPlayer:D10-00-A0123]		-

Avviso: il sensore di temperatura deve essere saldato sulla scheda di controllo per restituire un corretto valore della temperatura.

PROPRIETÀ TEMPERATURA

HDPlayer	1-122		
<u>File Setting Control Language Hel</u>	p		
💽 Program 🛛 🧧 Custom Area 🔳	Video 🔝 Photo 📑 Text 📻 SingleLineText 🔞 Text3D 💡	🗄 Office 🕓 Clock 🔞 Animat	ion 🧮 Time 🚶 Temp 🔹
🚭 Send 🟷 To V-disk 🔍 🔍	1 ↔ ⊕ •		
	Current temperature 25°C		+ 100% -
Area properties			
Layout 41, 16 255, 147	Parameter settings Top Text Current temperature Temp Unit (a) () multiple Adjust ()	● "F' ■ Exchange position Space 5 ▲	
Transparency - 100% +	VI Temperature take integer Set The Font And Color Temp Font 04b_21 Text Font 04b_21 12	V	

La funzione temperatura supporta la modifica della dimensione del carattere, del colore, dell'unità di misura della temperatura, ecc.

ANIMAZIONI

Fare clic sull'icona "Animation" per aggiungere animazioni, fare clic sul pulsante "Elimina" per eliminare questo elemento.

B HDPlayer			
<u>File Setting Control Language H</u> elp		_	
💿 Program 🔤 Custom Area 🛄 Video 🛄 Photo 📃 Text 📰 SingleLineText 🎯 Text3D 😫 Office 🕓 C	lock 🔞 Animation	🦉 Tim	e 🛛 Temp
😋 Send 🕅 To U-disk 🔍 🔍 1 🖶 🌩 O			
Compare S Compare S			100% -
▷ op Program4 ▷ op Program3			100% -
Area properties			
Layout Font 🗚 🔸 16 🗸 B I U 🔊 🗇 Hollow Interval 0 ≑	Animation Style	v 5.0) 🛊 5 🔹
0, 0 III 200, 88 WELCOME	AZO	3C	A
1 v	č	ł	ABC
Transparency 100% +	ΔΔ	RC	AR
	<u> K</u>		
	ABC §	28	ABC

PROPRIETÀ ANIMAZIONI

B HDPlayer					_ = X
<u>File Setting Control Language He</u>	lp				
💽 Frogram 🔚 Custom Area 🛄	🕽 Video 🔝 Photo 📑 Text	🥅 SingleLineText 🧯	🗿 Text3D 🛛 👫 Office	🕓 Clock 🛛 🔞 Anime	ation Time 📗 Temp 🤉
😋 Send 👋 To V-disk 🔍 🔍	1 ↔ ⊕ ⊙				
Screen Orogram6 Orogram7 Orogram4 OProgram4 OProgram3		* ***			+ 100% -
Area properties					
Layout 0, 0 200, 88 Frame Transparency - 1008 + D	Font (末体 WELCOME		Allow Interval	0 ↔ Animation 3 ✓ Neon back ✓ Colorful A A A A A BC	style ▼ 5.00 ⊕ 5 ▼ stround → A A ABC ABC ABC ABC ABC

Con la funzione animazioni sono previste le seguenti impostazioni: testo personalizzabile, colore del carattere, text mask, tipologia dell'animazione, velocità dell'animazione, ecc...

UMIDITÀ (SOLO TRAMITE SENSORE FISICO)

Fare clic sull'icona del sensore "Sensor" nella barra degli strumenti. Selezionare la tipologia del sensore "Humidity" per visualizzare il valore dell'umidità rilevata. Fare clic sul pulsante "Elimina" per eliminare l'elemento.

B HDPlayer										X
<u>File Setting Control Language He</u> l	p									
Derogram Custom Area Custom Ar] Video 🔝 Phot eon 🔀 Weather	o 🛄 Text	🧱 SingleLineText	🔞 Text3D	🔡 Offi	ce 🚫 Clock	🗑 Animation	🦉 Time	🧵 Temp	»
	The humid	ty 0%							⊦ 100%	
Area properties										
Layout 0,0 280,142 Frane Transparency - 100% +	Top Text Humidity Font Text Font Humidity Adjust	The humidity multiple MS Sans Seri 0	£			Exchange positi 12 12 Space	on		•	A.

Avviso: il sensore di umidità deve essere saldato sulla scheda di controllo per restituire un corretto valore dell'umidità.

PROPRIETÀ UMIDITÀ

B HDPlayer										×
File Setting Control Language He	łp									
💽 Program 🧧 Custom Area 🔳	🕽 Video 🛛 🛄 Photo	📑 Text	SingleLineText	🞯 Text3D	🔡 Offi	re 🕓 Clock	🔞 Animation	🦉 Time	🧵 Temp	,
😋 Send To V-disk 🔍 🔍	1 ⇔ ⊕ (>								
Screen Screen Custom Areal Temp1 Orogram3 Orogram3 Octok1 Torogram1	The humidity	0%							+ 100%	
Area properties										
Layout 0, 0 280, 142 Frane Transparency 100% +	Top Text T Munidity Font M Text Font M Munidity Adjust O	he humidity multiple S Sans Serif S Sans Serif			1 • • • •	Exchange position 12 12 pace	on		•)

Nella funzione umidità sono previste le seguenti impostazione: dimensione e colore del carattere, unità di misura dell'umidità, ecc...

NEON

Fare clic sull'icona "Neon" per aggiungere animazioni neon. Fare clic sul pulsante "Elimina" per eliminare questo elemento.

HDPlayer			
e <u>S</u> etting <u>C</u> ontrol <u>L</u> anguage <u>H</u> el)		
💽 Program 🧧 Custom Area 🛄	Video 🔼 Photo 📑 Text	🧮 SingleLineText 🛛 🔞 Text3D	🔡 Office 🛛 🛞 Clock
😜 Send 🗑 Animation 🏾 🏹 T	ime 💧 Temp 🍯 Humidity	Neon 🔀 Weather	
 Screen Program7 Neon1 Program6 Program5 Program4 Program3 			+ 100% -
rea properties			
.ayout	Effect		
0,0 📋 192,65 🔒	Effect type Ribbon Opening C	losing	 Custom effect
Frame	Speed 10 -	Effects playing time 10 🚔 S	
1 v	Material		
'ransparency — 100% +	 Neon element Multipl 	Color 16-0. bmp e Color 16-0. bmp	- Color
	Neon image		Choose

PROPRIETÀ NEON

👌 HDPlayer		
<u>File Setting Control Language H</u> elp		
💽 Program 🛛 🔤 Custom Area 🔳	/ideo 🔝 Photo 📑 Text 📻 SingleLineText 🔞 Text3D 🚼 Office	🕓 Clock »
😋 Send 🟷 To V-disk 🔍 🔍	$1 \leftrightarrow \Phi$ •	
Screen Screen Sregram7 O Neon1 Pogram6 Pogram8 Pogram4 Pogram4 Pogram3		+ 100% -
Area properties		
Layout 0, 0 192, 65	Effect Effect type Ribbon Opening Closing Speed 10 - Effects playing time 10 - S	▼ Custom effect
1 v	Material	
Transparency - 100% +	Neon element Single Color Multiple Color Multiple Color Maltiple Color	- Color
	Neon image	Choose

ANTEPRIMA E SALVATAGGIO DEL PROGRAMMA

ANTEPRIMA DEL PROGRAMMA

Dopo aver terminato il programma cliccare sull'icona "PLAY" per visualizzare una preview. Fare clic sull'icona "PAUSA" per mettere in pausa la preview e cliccare sull'icona "STOP" per interrompere la riproduzione.

b HDPlayer		
<u>File Setting Control Language H</u> el	p	
💽 Program 🧧 Custom Area 🛄	Video 🔝 Photo 📑 Text 📰 SingleLineText 🞯 Text3D	🚼 Office 🛞 Clock »
🚭 Send 👏 To V-disk 🔍 🔍		
Constant of the second se		+ 100% -
Area properties		
Layout	Effect Effect type Ribbon Opening Closing	Preview button
Frame	Speed 10 - Effects playing time 10 - S	
1 v	Material	
Transparency - 100% +	√ Neon element ∭ Single Color ∭ 16-0. bmp ∭ Multiple Color	T Color
	Neon image	Choose

PLAY: impossibile modificare il programma mentre lo schermo è in riproduzione.

PAUSE: impossibile modificare il programma mentre lo schermo è in stato di pausa.

STOP: lo schermo visualizzerà nuovamente il contenuto all'interno del programma, tornando allo stato di modifica.

SALVATAGGIO DEL PROGRAMMA

Scegliere **[**File **]** \rightarrow **[**Save **]** oppure premere "Ctrl" e "S", per salvare il programma modificato su un file denominato con il nome dello schermo: "nome schermo.boo". Il file verrà salvato in una cartella denominata "work".

Gli utenti possono riaprire un programma salvato, cliccando su [File] \rightarrow [Open] \rightarrow [Nome programma].

Scegliere **[**File **]** \rightarrow **[**Save As **]** per salvare il programma in una posizione definita dall'utente all'interno del proprio PC, impostando il nome del file.

TESTO 3D

Fare clic sull'icona "3D Text" per aggiungere un testo 3D. Fare clic sul pulsante "Elimina" per eliminare l'elemento.



PROPRIETÀ TESTO 3D



PREVISIONI METEO

Fare clic sull'icona "Weather" per aggiungere il meteo. Fare clic sul pulsante "Elimina" per eliminare l'elemento.

B HDPlayer			When set is not			_							*
File Setting Control Language Help	0												
📧 Program 🛛 🧮 Custom area 🛛 🔛	Video 🛛 🔊 Photo	🛅 Text 🔛 SingleL	ine Text 🐼 Animation	Clock	🗊 3D text	1 Office	X Timing	🗱 Neon	💮 Weather	» 🚸 Ser	d »	1 »	0
Graml G													
					Huelv 2020/12 7°C~14 Cloud	ia 2/06 ₽℃ 9							
Area attrbute											+ 2	00%	Ð
layout	City Please Input	City Keyword	<u> </u>		Display								
0, 0 1192, 64	Spain Huelva	+ Hue	va × T	Ø	Immediate Sho	w		•	5 *				
Frame	Layout Style			74	Clear								
1 *	Standard style		•	-	Immediate Clea	ar		•	5 *				
Transparency	Display style				Hold								
- 100% +	City Date 1	temp Weather	•		5.0second				-				

PROPRIETÀ METEO

Gli utenti possono scegliere di modificare la città, impostare il carattere, il tipo di visualizzazione, ecc.

- noriayei			and the second						And the second diversion of th			(Chundi)	
File Setting Control Language Help													
📧 Program 🛛 🧮 Custom area 🔛	Video 🔺 Photo 🔚 Te	xt 🔄 SingleLine Text	Animation	Clock	📁 3D text	1 Office	X Timing	🗱 Neon	🔗 Weather	**	🚯 Send	» 1	» 🔾
display General Weather1					Huelv 2020/12 7°C~14 Cloud	a 2/06 90 9							
Area attribute	Ob Disco Input Chi Kana	and										(+ 200	1%
ayout	City Prease siput City Reyn	old III III III		a	Display								
0, 0 192, 64	Spain Huelva	* Huelva	×T	Ø	Immediate Sho	w		•][5	. v				
Trame	Layout Style			7	Clear								
1 *	Standard style		•]	-	Immediate Clea	r		•	· · ·				
Transparency	Display style				Uald								
- 100% +	City Date temp	Neather	-		Hold								
tion static and	Control Control (Comp) (1				5.usecond				×				

Nota: la funzionalità meteo può essere aggiunta all'interno dell'area personalizzata.

CAPITOLO 5 INVIO DEL PROGRAMMA

Dopo aver terminato la modifica di uno o più programmi, i contenuti potranno essere inviati al display a LED: questi saranno visualizzati sullo schermo del display. Il dispositivo a LED supporta l'aggiornamento dei programmi tramite rete e U-Disk. (chiavetta USB).

INVIO DEI DATI TRAMITE RETE

Prima di inviare il programma, collegare il dispositivo al software nel seguente modo:

[Control] \rightarrow [device bind].

Il software rileverà tutti i dispositivi connessi alla rete. Quando il software si collega a più dispositivi, invierà il programma contemporaneamente a tutti i dispositivi (invio cluster); quando si collegano più programmi su un dispositivo, il programma in corso verrà sostituito dai programmi inviati al dispositivo.

Device Bind					
Project Name	Device Bind	Device Name	Device ID	Delete	
1 🔽 Screen	1	ye-B131F	C10-17-B131F	Delete	

Fare clic 【 Control 】 → 【 Cluster Sending 】 o fare clic sul pulsante di invio sulla barra degli strumenti, per inviare il programma al dispositivo associato.





INVIO DEI DATI TRAMITE U-DISK / METODO COPY

Collegare la chiavetta USB al PC, fare clic su 【 control 】 -> 【 exporting to U Disk 】 oppure fare clic su "To U-Disk" nella barra degli strumenti. I programmi verranno esportati sulla chiavetta USB. Scegliere la modalità "mode: copy".

Collegare la chiavetta USB al dispositivo, il programma su U-Disk verrà copiato sulla scheda di memoria del dispositivo; sullo schermo verrà visualizzata la procedura per il completamento dell'operazione. Togliere la chiavetta USB dopo la copia. Il display visualizzerà il nuovo programma. Ripetere la stessa operazione quando si aggiorna il programma.

Selec	t device: Removable Disk E	980.0 MB *
Z Export program	Export program	
Device Lock	Capacity information	843.5 MB / 980.0 MB
~	Required space	25.2 KB
	mode	Сору

INVIO DATI TRAMITE U-DISK / METODO PLUG & PLAY

Collegare la chiavetta USB al PC, fare clic su 【 control 】 -> 【 exporting to U Disk 】 oppure fare clic su "To U-Disk" nella barra degli strumenti. I programmi verranno esportati sulla chiavetta USB. Scegliere la modalità "mode: play".

Il dispositivo visualizzerà il contenuto su U-Disk dopo aver inserito la chiavetta USB nel dispositivo. Non è necessario riavviare il dispositivo, il programma inizierà a essere visualizzato una volta inserita la chiavetta USB. In questo modo, gli utenti potranno estendere la memoria del dispositivo.

Select	device: Removable Disk E	980.0 MB *
Export program	Export program	
Device Lock	Capacity information	843.5 MB / 980.0 MB
~	Required space	25.2 КВ
	mode	Play

CAPITOLO 6 IMPOSTAZIONI DEL SISTEMA

Fare clic [setting] -> [system setting], per accedere alla modifica di alcuni parametri di impostazione del sistema quali: popup di avviso del salvataggio, popup di conferma di eliminazione, utilizzo della password e impostazione di accesso automatico.

System Setting		System Setting		×
Basic settings	Display Frame Topmost	Basic settings	Use Password	
Security settings	Trom right to left	Security settings	change the password	
Device key management	🖾 Network Is Busy	Device key management	old password	3-6 digts
	 Dekte Wanng Swe Wanng 	new password	3-6 digts	
			Confirm Password	3-6 digits
				ОК
		b		

AVVISO DI SALVATAGGIO

[BASIC SETTINGS] - quando si seleziona questa opzione, verrà visualizzato un avviso di salvataggio all'uscita dal software; nel caso in cui non fosse selezionata l'opzione, il software salverà automaticamente senza alcun avviso.

AVVISO DI ELIMINAZIONE

[BASIC SETTINGS] - quando si seleziona questa opzione, verrà visualizzato l'avviso nel momento in cui l'utente compie un'operazione di eliminazione; nel caso in cui non fosse selezionata, l'oggetto verrà eliminato automaticamente senza alcun avviso.

UTILIZZO DELLA PASSWORD

[SECURITY SETTINGS] Quando si seleziona questa opzione, gli utenti dovranno inserire la password per accedere alle seguenti impostazioni: "Hardware Settings", "Firmware Updating" e "System settings"; in caso contrario, il software considererà l'utente come amministratore, quindi non sarà necessario inserire la password. La password predefinita è "168" O "888".

CAPITOLO 7 FUNZIONALITÀ CONTROL

COLLEGAMENTO DEL DISPOSITIVO

Permette di collegare il software al display a LED: i programmi sullo schermo verranno inviati al dispositivo. Gli utenti possono associare più dispositivi ad uno schermo di visualizzazione (screen), così come possono associare più schermi di visualizzazione ad un singolo dispositivo.

File Setting	Cor	ntrol	Language Help	
💽 Program	5	Dev	ice Bind	o
😜 Send	\$	Exp Clus	orting to U-disk ter Sending	
Ē.	ġ.	Brio	htness Setting	
 Screen Screen 		Tim	e Correction	
4 💽 Pro	g oo	Tim	e Switch	
	¢	Upo	late Device Name	
1 🗖 🗖	0000	Scre	en Testing	
a 💽 Pro	6	Firm	ware Updating	
4 💽 Pro	c	Oth	er setting I	

2 Device Bind					×
Project Name	Device Bind	Device Name	Device ID	Delete	
1 🔲 Screen	1	BoxPlayer	A30-00-A5000	Delete	

IMPOSTAZIONE DELLA LUMINOSITÀ DELLO SCHERMO

Dopo aver collegato il dispositivo, scegliere il controller su cui regolare la luminosità.

Dopo aver selezionato il dispositivo nella barra in alto, verrà notificato all'utente l'avviso "Get brightness successful", quindi è possibile procedere con la modifica della luminosità.

Sono disponibili tre tipologie di impostazione della luminosità: "Default mode", "Custom mode" e "Automatic mode".

HDPlayer		PROTO I== lext I== SingleLin Device Information	ne i ext 🛛 🕰 Animi	ation CST CI	OCK IIII 3D TEXT III	
File Setting <u>C</u> ontrol Lan	guage Help	Select device:	D10-18-E4224	192x64 P6	Demo D10 Lan	• • 0
Program C Device B	ind o	Device Information	Brightness se	etting		
Send Clutter S	ending	Volume setting		mode	Default mode	•
▶ ■ Screen Brightnes	ss Setting	Brightness setting		Brightness	U	1%
Screen1 Time Con	rrection	Time correction				
Update [Device Name	Switch machine settings				
📕 T 🎆 Screen Te	esting	Network settings				
Firmware Other se	tting	Device Lock Setting				
© Clock1		~				
Area properties						
Layout	Top Te:					Ok Cancel

REGOLAZIONE PREDEFINITA DELLA LUMINOSITÀ / DEFAULT MODE

REGOLAZIONE PERSONALIZZATA DELLA LUMINOSITÀ / CUSTOM MODE

Selezionare la modalità "Custom mode" nel menu a tendina. In base alle fasce di orario, impostate dall'utente, è possibile selezionare una luminosità personalizzata. L'utente può inserire ulteriori fasce di orario attraverso il pulsante "+", per confermate le modifiche premere su "ok".

Select device:	D10-18-E4	224 192x64 P6	5 Demo D10 Lan		• C	
Device Information	Brightn	ess setting				
/olume setting		mode	Custom mode			•
		08:00:00			100%	۵
Brightness setting	V	18:00:00 🜩		-0	60%	۵
Time correction	V	22:00:00 🚔			30%	۵
Switch maching sottings						
Relay setting	V	05:04:54 🖨	-		79%	
Relay setting Network settings	Onset	05:04:54 🚖			79%	Ð
Relay setting Network settings Device Lock Setting	Onset t	05:04:54 🔄	0:00	U	79%	8
Relay setting Network settings Device Lock Setting	Onset	05:04:54 time 05:04:54 ~ 08:00 08:00:00 ~ 18:00	0:00	U	79%	
Relay setting Network settings Device Lock Setting	Onset 1 2 3	05:04:54 time 05:04:54 ~ 08:00 08:00:00 ~ 18:00 18:00:00 ~ 22:00	0:00 0:00 0:00		79% 79% 100% 60%	

Select device:	D10-18-E4224	192x64 P6 Dem	o D10 Lan	• • •	
Device Information	Brightness se	etting			
/olume setting		mode	Automatic mode		•
volume sectory		Sensitivity	high		•
Brightness setting		Brightness range	0)
Time correction			1%	100	9%
Switch machine settings					
Relay setting					
Network settings					
Device Lock Setting					
~					

REGOLAZIONE AUTOMATICA DELLA LUMINOSITÀ / AUTOMATIC MODE

Nota: per poter utilizzare questa modalità è necessario disporre di un sensore di luminosità esterno per la regolazione automatica.

CORREZIONE DELL'ORA

Dopo aver collegato il dispositivo, scegliere quello su cui correggere l'ora. In basso a sinistra verrà visualizzato un suggerimento "Acquisition time is successful", sarà pertanto possibile procedere con la correzione dell'ora. Il sistema regolerà l'ora automaticamente in base all'impostazione dei fusi orari selezionati dall'utente.

CORREZIONE AUTOMATICA

Nel menu a tendina "Automatic synchronization" scegliere l'opzione "Auto", per confermare cliccare su "OK": verrà notificato all'utente il messaggio "Set Successfully", a conferma del successo dell'operazione.

5 1	HDPlayer				
<u> </u>	e <u>S</u> etting <u>C</u>	ontrol <u>l</u>	anguage	<u>H</u> elp	
	🔊 Program 🤅	B Device	e Bind		. 🔼
	Send	Expor Cluste	ting to U-a r Sending	disk	↔ <
Photo I= Text I= Sin Device Information	Screen Screen Screen Screen Prog Prog Prog Ten notel ine Text A an and Screen Scree	Bright Time (Time (Updat Screen Firmw Other mation (U) (ness Settir Correction Switch te Device N n Testing are Updati setting	ng Name ing	Timina ** Neon
Select de	vice: D10-18-E4224	192x64 P6	Demo D10 Lan		• • C
Device Information	time setting				
Volume setting	Syst	em time zone	(01C+01:00)	Amsterdam ,Ber	in , Bern, Rome ,Stc ▼
Brightness setting		summer time	-		
Time correction	Automatic s	menronization	Auto.		
Switch machine settings	Time cor	rection	6		2020-12-05 19:21:59
Relay setting	Ca	libration mode	Synchronize t	he computer	<u> </u>
Network settings	letwork settings		2020/12/05 1	8:22:03	
Device Lock Setting					
Ý	÷				Ok Cancel

CORREZIONE MANUALE

Nel menu a tendina "Automatic synchronization" scegliere l'opzione "Disabled", cliccare l'opzione "Time correction" \rightarrow "Manual input" e modificare i valori di data e ora. Per confermare, cliccare su "OK": verrà notificato all'utente il messaggio "Set Successfully", a conferma del successo dell'operazione. In alternativa, nel menu a tendina "Automatic synchronization" scegliere l'opzione "Disabled"; cliccare l'opzione "Time correction \rightarrow Synchronize the computer": la data e l'ora saranno sincronizzate con quelle

del computer. Per confermare, cliccare su "OK": verrà notificato all'utente il messaggio "Set Successfully", a conferma del successo dell'operazione.

Select device:	D10-18-E4224	192x64 P6	Demo D10 Lan 🔸 👻 🖒		
Device Information	time setting				
Volume setting	Syster	m time zone	(UTC+01:00)Amsterdam ,Berlin , Bern, Rome ,Stc 🔻		
Brightness setting	summer time		•		
Time correction	Automatic synchronization		Disabled		
Switch machine settings	Time corre	ction	2020-12-05 19:29:36		
Relay setting	Calibration mode		Synchronize the computer		
Network settings			2020/12/05 18:29:37 📩 🚯		
Device Lock Setting					
 V 					
		Setup time is si	uccessful.		
			Ok Cancel		

TEST DELLO SCHERMO

La voce "screen testing" ha la funzione di avviare una serie di test sul display a LED: gray scale test, color lump test, mesh test, spot test ecc...

Scegliere il dispositivo su cui eseguire il test: verrà visualizzato il messaggio di connessione riuscita. Per avviare il test sul dispositivo, premere il pulsante "start".

File Setting Control Language Help Program Sand Exporting to U-disk Cluster Sending Screen Prog Prog Firmware Updating Prog Prog </th <th>HDPlayer</th> <th></th> <th></th>	HDPlayer		
Program Send Exporting to U-disk Cluster Sending Screen Screen Program2 Temp1 Temp1 Select the device BoxPlayer ID: D10-00-Babcd Success1 Grey Color Band Grid Multi Points Auto Test By Setting Red Green Blue	<u>File</u> <u>S</u> etting	Control Language	<u>H</u> elp
Screen Testing Select the device BoxPlayer Discress! Gray Color Band Grid Multi Points Auto Test Red Green Blue	 Program Send Send Screen Screen Screen O Pro Pro Pro<!--</th--><th> Device Bind Exporting to U- Cluster Sending Brightness Setting Time Correction Time Switch Update Device N Screen Testing Firmware Updat Other setting ogram2 Temp1 Text3D1 </th><th>disk ng Name ing</th>	 Device Bind Exporting to U- Cluster Sending Brightness Setting Time Correction Time Switch Update Device N Screen Testing Firmware Updat Other setting ogram2 Temp1 Text3D1 	disk ng Name ing
Select the device BoxPlayer TD:D10-00-Babed Success! Gray Color Band Grid Multi Points Auto Test By Setting Red Green Elue	_	HUU	~
Select the device BoxPlayer ID: D10-00-Babcd Success! Gray Color Band Grid Multi Points Auto Test By Setting Red Green Blue Red Green Blue	Screen Testing		
Auto Test Image: Auto Test Image: Auto Test <th>Select the device A</th> <th>BoxPlayer Success! Multi Points</th> <th>▼ ID:D10-00-Babcd</th>	Select the device A	BoxPlayer Success! Multi Points	▼ ID:D10-00-Babcd
Image: Constraint of the second se	💿 Auto Test	🔘 By Sett:	ing
	0 🔶 [0	0 V Blue

AGGIORNAMENTO FIRMWARE

Aggiornando il firmware, verrà aggiornato il dispositivo collegato. Per aggiornare il firmware sarà necessario cliccare su "Control" e selezionare la voce "Firmware Updating", verrà aperta una finestra dedicata che permetterà all'utente di confrontare la versione corrente del dispositivo e l'ultima rilasciata dal produttore. Se quest'ultima è più recente di quella presente sul dispositivo, procedere con l'aggiornamento cliccando sul pulsante "Firmware Updating" per eseguire l'aggiornamento. L'intera procedura di aggiornamento verrà completata dal software in background. Se dopo l'aggiornamento la versione del firmware risulta quella più recente, significa che l'aggiornamento è andato a buon fine. Il dispositivo potrà essere utilizzato normalmente. **Avviso**: non interrompere l'alimentazione del dispositivo durante l'aggiornamento.

HDPlayer			Control 1	
<u>File</u> <u>Setting</u> <u>Co</u>	ntrol <u>L</u> anguage <u>H</u> el	p		
💽 Program 🧲	Device Bind Exporting to U-disk Cluster Sending	o 🌇 Phot	o 📑 Text [📰 SingleLineTex
 ▶ ■ Screen ▲ ■ Screen1 ④ Proc ④ Proc ● C ↓ T ● Proc ● F ▲ ◎ Proc ● F ▲ ◎ Proc ● C 	Brightness Setting Time Correction Time Switch Update Device Name Screen Testing Firmware Updating Other setting	The humid	ity 0%	
	1			
Area properties				
Layout 0, 0	280, 142	Top Text	The humidity	
Frame	·	Humidity Font Text Font	MS Sans Serif MS Sans Serif	
Transparency		Humidity Adjust	0	

Opuale	e File		_			
C:/Pro	gram Files/HDPlayer, BoxPla	yer_7_4_1_0.	bin			Select
Update	e File Information					
Upda Upda Upda	te File Type: Fi te File Version Number: 7 te File Description:	PGA BoxPlayer .4.1.0	r			
Device	Information List					
	Device Name	Device ID	Version No	FPGAVersionNo	Update I	Information
1 🔽	192 <mark>x</mark> 64 P6 Demo D10 Lan	D10-18-E4224	7.4.1.0	3.79.60.0	100%	Searched

ACCENSIONE / SPEGNIMENTO DELLO SCHERMO DEL DISPOSITIVO

L'impostazione "Switch machine settings" accessibile da "Control → Device Information" permette di impostare un timer per l'accensione e lo spegnimento dello schermo del dispositivo. Sarà necessario attivare l'opzione "Enable the timer switch" e impostare i valori di accensione e spegnimento dello schermo (disponibili 4 impostazioni).

Questa impostazione disconnette solo la trasmissione del segnale video (schermo nero), lo schermo continuerà ad essere attivo e normalmente alimentato.

医 Device Information		×
Select device:	C10-17-B2664 BoxPlayer	• • ¢
Device Information	Enable the timer switch	
	boot time	Off time
Brightness setting	08:00:00	▲ ▼ 12:00:00
Time correction	12:30:00	▲ ▼ 15:00:00
Switch machine settings	00:00:00	▲ ▼ 00:00:00
Relay setting	00:00:00	▲ ▼ 00:00:00
Network settings		
~		
		Ok Cancel

AGGIORNARNAMENTO DEL NOME DEL DISPOSITIVO

È possibile modificare il nome del dispositivo in "Control → Device Information" e cliccare su "Edit" in "Device Name", immettere il nome da modificare nella casella di immissione del testo, quindi fare clic sull'icona "v" per rinominare il dispositivo. Il nome predefinito è "BoxPlayer".

Select device:	D10-18-E4224 192x64 P6	6 Demo D10 Lan 🔹 🗸		
Device Information	Basic Information	Immediately turn off	the screen	
Volumo cotting	Device ID	D10-18-E4224		
volume secong	Device name	192x64 P6 Demo D10 Lan	Edit	
Brightness setting	Status	Normal		
Time correction	Timing switch	Not set		
Switch machine settings	Brightness	1%	0	
Relay setting	Equipment time	Ӧ (UTC+01:00) 2020-12-05 21:12:50	0	
Network settings	Firmware version	7.4.1.0		
Device Lock Setting	Display <mark>s</mark> ize	192 * 64		
~	Program information			
	Play mode	Order of play		
	Multi-screen sync	Enabled E		
	Total number of programs	2		
	Currently play the show	1		



RICERCA MANUALE DEL DISPOSITIVO

La ricerca manuale del dispositvo è solo per la ricerca di dispositivi connessi tramite rete LAN. Fare clic su [Control] - [Other settings] - [Direct Search], immettere l'indirizzo IP della scheda di controllo nello spazio dedicato della finestra di dialogo, premere il pulsante "Add", solo dopo aver trovato il dispositivo.



SCHERMATA DI AVVIO

La schermata di avvio si riferisce alla schermata visualizzata sul display a LED ogni volta che viene avviato, per procedere alla modifica andare in [Control] - [Other settings] - [Boot screen], selezionare il dispositivo e l'opzione "Enable the boot screen": scegliere l'immagine da visualizzare quando la schermata di avvio è abilitata.

Device Information					X
Select device:	D10-18-E4224	192x64 P	6 Demo D10 Lan	• • 0	
Device Information	☑ Enable the boot screen				
Device Information	ple	ase choose	C:/Users/PC/Desktop/logo-te	chsrl.jpg	
Volume setting					
Brightness setting					
Time correction					
Switch machine settings					
Relay setting					
Network settings			Tech display	•	
Device Lock Setting					
startup screen					
Trial authorization					
	4				Cancol
				UK	Cancel

RIAVVIO DEL DISPOSITIVO

Fare clic su [Control] - [Other settings] - [Device Reboot], in questa finestra di dialogo è possibile impostare l'ora di riavvio del dispositivo, l'utente potrà scegliere anche il giorno o i giorni della settimana in cui riavviare il display a LED. Il riavvio del dispositivo è principalmente una funzione impostata per evitare che il software causi problemi con il dispositivo dopo aver lavorato a lungo.

	•						
Device Device ID	D10-18-F4224	-					
Device ID						Rofrosh	a
Device Name	192x64 P6 Der	no 🔹				Incircai	
Time Blow	3						
FIOY							
🗹 Device F	Reboot						
urret Time	Zone (UTC+01:0	0)Amsterdam ,B	erlin , Bern, Ro	me ,Stockholm	, Vienna	•	וור
Reboot	Time 20:59:00	D	ay Ploy	•			
Ting							
1. The cu	rrent time zone, th	e system defaults	to the time zor	ie.			
2. Please 3. default	choose the contro	l card restart the	current time, th trol card by da	e time in 24-hour withat every day	format. reboot reboot	time control	
card that y	ou set.			,,			
4. You ca 5. You se	n choose the timir t the time zone, tin	ig strategy, makin ne, and after the re	g a good ideal estart timing po	to restart strateg licy.please click	y. on the "OK" bi	utton to send	
the informa	tion to set up the	control card, cont	rol card with in	mediate effect.			
							-132
and the second	accl					OK Ca	ncel
Callback Succ						011	The set of

IMPOSTAZIONI WI-FI

Quando il dispositivo è dotato del modulo Wi-Fi è possibile trovare le impostazioni Wi-Fi in [Control] -[Device Information]. In questa interfaccia sono previste due modalità di connessione alla rete Wi-Fi: modalità AP e modalità STATION.

In *modalità AP*, l'utente potrà configurare manualmente i parametri Wi-Fi: nome della rete, password, SSID, indirizzo IP e canale.

In *modalità Station*, il dispositivo può essere collegato a una rete wireless vicina. La rete Wi-Fi viene selezionata dall'utente. Sarà necessario inserire la password per la connessione alla rete Wi-Fi. Questa interfaccia non può essere visualizzata se il modulo Wi-Fi non è installato sul dispositivo.

Device Information		>			
Select device:	C10-17-B2664 BoxPlayer	• ▼ C			
Device Information	Vifi settings				
	mode	AP 🔻			
Brightness setting	SSID	C10-17-B2664			
Time correction	Password	88888888			
Switch machine settings	IP address	192 . 168 . 6 . 1			
Relay setting	channel	6 💌			
Network settings	Encryption	WPA-PSK			
Wi-Fi settings					
startup screen					
Trial authorization					
		0k Cancel			

Device Information			×
Select device:	C10-17-B2664 BoxPlayer		• ▼ €
Device Information	▼ ifi settin	1g S	
Puisbarra cratica		mode	Station 👻
Drighthess Setting	wirel	ess setting	Tech Display
Time correction			Tech Display
Switch machine settings			Val
Relay setting			$\overline{\mathbf{v}}$
Network settings		SSID	Tech Display
Wi-Fi settings		Password	
startup screen			connection
Trial authorization			
			Ok Cancel

INFORMAZIONI SUL DISPOSITIVO

Nella finestra di dialogo "Device Information" in "Control" è possibile visualizzare alcuni parametri del dispositivo, come le dimensioni del display, la versione del firmware, l'ora, la luminosità, ecc... Allo stesso tempo, nelle informazioni sul dispositivo, è possibile accedere rapidamente all'interfaccia di alcune impostazioni, come il timer di accensione e spegnimento, la schermata di avvio, informazioni legate alla rete LAN e Wi-Fi ecc...

IMPOSTAZIONE DEL RELÈ

Fare clic su [Control] - [Device Information] - [Relay setting] per accedere all'interfaccia di impostazione del relè, che è in grado di supportare il controllo di 6 canali tipologie di relè. In questa finestra è possibile personalizzare il nome del relè e il tempo di accensione e spegnimento di questo.

Nota: questa funzione richiede che il dispositivo sia sempre in funzione e che venga utilizzato in combinazione con il controllor del relè.

医 Device Information				×
Select device:	C10-17-B2664 BoxPlayer • •			o
Device Information		Relay name	Switch setting	
Brightness setting	К1	Screen power 🚫	08:00:45~11:30:45	0
Time correction	K2	Audio amplifi 🔿	13:30:20~14:00:20	0
Switch machine settings	КЗ	Q		0
Relay setting	K4	O		0
Network settings	K5	Q		0
~	K6	Q		0
			OK	Cancel

Selezionare "Use timer switch setting" per controllare il timer per l'accensione e lo spegnimento del relè. Questa impostazione può essere controllata in remoto.

医 K2-Audio amplifier and lo	udspeaker box	×				
Connect time	Disconnect time	•				
13:30	14:00	1				
Relay name: Audio amplifier and loudspeaker box						
Use Timing switch setting						
	OK	Cancel				

IMPOSTAZIONI DI RETE

Fare clic su [Control] - [Device Information] - [Network settings] per accedere all'interfaccia delle impostazioni di rete: è possibile impostare l'indirizzo IP, la maschera di sottorete, il gateway predefinito e il DNS. Per alcune reti internet, potrebbe essere necessario utilizzare l'indirizzo MAC del dispositivo: questo è consultabile su questa interfaccia. È possibile personalizzare l'indirizzo MAC del dispositivo.

Device Information				×
Select device:	C10-17-B2664	BoxPlayer		• • ¢
Device Information	Network sett	tings		
Brightness setting	Automatic a	cquisition	🗌 Enabled	
Time correction		MAC	18 : 17 : d2 : b2 : 66 : 40	
Switch machine settings	:	IP address	192 . 168 . 1 . 254	
Relay setting	Si	ubnet mask	255 . 255 . 255 . 0	
	Defau	lt gateway	192 . 168 . 1 . 1	
Network settings		DNS	192 . 168 . 1 . 1	0
Wi-Fi settings				
startup screen				
Trial authorization				
				Ok Cancel



TECH SRL Via Novara 21, 28019 - Suno (NO) Telefono: +39 0322 85 86 88 Email: info@techsrl.it Website: www.techsrl.it