


CANTI CHIESA

LED DISPLAY



INTRODUZIONE

DISPLAY CANTI CHIESA

Il display *Canti Chiesa* è costituito da una matrice a led con pixel pitch (passo) di 8 mm. Il dispositivo, agganciato a un treppiedi girevole, permette di visualizzare il numero del canto religioso per la liturgia.

Il display led si interfaccia all'utente tramite un telecomando, attraverso il quale sarà possibile selezionare il numero del canto da mandare durante la celebrazione della messa.


Il numero dei canti è già presente nella memoria del dispositivo. L'utente dovrà solo richiamarli da telecomando.



VISUALIZZAZIONI

Il display *Canti Chiesa* ha già in memoria il numero di canti (e relativo colore) definito dal cliente, fino ad un massimo di 999 canti religiosi.


L'utente ha la possibilità di selezionare il numero del canto, digitando il numero dal telecomando a infrarossi.



CANTO NUMERO 1 | CARATTERE BIANCO

CANTO NUMERO 2 | CARATTERE ROSSO

SELEZIONE DEL CANTO RELIGIOSO



NUMERO SELEZIONE TELECOMANDO

Digitando il numero da telecomando, verrà mostrato sul display un feedback corrispondente alla selezione. Il numero digitato verrà mostrato nell'area sinistra del display *Canti Chiesa*.

TELECOMANDO



